

Voraussetzung, für den Einbau des Anhydritfließestrich

1. Keine Zugluft, (Fenster u. Türen geschlossen)
2. keine Sonneneinstrahlung
3. Vorarbeiten:
 - Abschaltungen, Stiegenhaus, Hauseingang, Übergänge
 - Randstreifen durchgehend und überlappend verlegen.
 - Baufolie überlappend verlegen und mit Randstreifen verkleben.
 - Der Unterbau muss Trittfest sein und 6cm müssen für den Estrich vorhanden sein
 - Alle Leitungen müssen am Boden so befestigt sein, das kein Auftrieb möglich ist. (Die Bodenheizung muss mit Wasser befüllt sein.)
 - Sollten die Vorarbeiten bis zum Vereinbarten Termin nicht abgeschlossen sein, trägt der Auftraggeber alle anfallenden Kosten.

Nach Fertigstellung des Fließestrichs darf der Estrich 5 Tage nicht betreten werden.