

### Voraussetzung, für den Einbau einer fließenden Beschüttung

1. Zugluft, (Fenster u. Türen nicht verschlissen, sondern kippen)
2. Vorarbeiten:
  - Abschaltungen, Stiegenhaus, Hauseingang, Übergänge.
  - Sollten die Vorarbeiten bis zum vereinbarten Termin nicht abgeschlossen sein, trägt der Auftraggeber alle anfallenden Kosten.
  - Ab denn 2 Tag begehbar.
  - Alle Leitungen müssen am Boden so befestigt sein, das kein Auftrieb möglich ist.

Für die Beschüttung muss der Untergrund besenrein sein