

Voraussetzung, für den Einbau eines CT20- RiBa- Fließestrich

1. Keine Zugluft, (Fenster u. Türen geschlossen)
2. keine Sonneneinstrahlung
3. Vorarbeiten:
 - Abschaltungen, Stiegenhaus, Hauseingang, Übergänge
 - Randstreifen durchgehend und überlappend verlegen.
 - Baufolie überlappend verlegen und mit Randstreifen verkleben.
 - Der Unterbau muss Trittfest sein und 6cm müssen für den Estrich vorhanden sein.
 - Alle Leitungen müssen am Boden so befestigt sein, das kein Auftrieb möglich ist. (Die Bodenheizung muss mit Wasser befüllt sein.
 - Wird der Zementestrich nach 8-10 Monaten nicht belegt (Keramik, Beschichtung od. Holzboden) wird KEINE HAFTUNG u. GARANTIE für Risse, Wasserschäden bei Garagen,... übernommen.